

TELECOMANDO H7



- 1 Foto
 - 2 Video
 - 3 Spegnimento
 - 4 Indicatori LED
- A Quando il Wi-Fi è attivo, lampeggia Blu
 - B Quando l'abbinamento è terminato, si illumina di Blu durante la carica l'indicatore è rosso; durante la carica con la videocamera accesa si illumina di color viola
 - C Durante la registrazione di un filmato il LED lampeggia di verde, ogni volta che viene scattata una foto il LED lampeggia.

PROCEDURA DI ABBINAMENTO

- Premere e tenere premuto contemporaneamente i tasti "Foto" e "Video" (1 e 2) del telecomando.
- Mantenendo premuti i tasti del telecomando, accendere la telecamera.
- Quando H7 sarà accesa e il LED centrale B del telecomando si illuminerà di Blu, l'abbinamento sarà terminato con successo.

Prima dell'uso ricaricare la batteria del telecomando tramite il cavo USB in dotazione.

L'abbinamento deve essere eseguito solo la prima volta, successivamente i due dispositivi si riconoscono automaticamente. Nel caso in cui la telecamera non risponda al telecomando, ripetere la procedura di abbinamento.

ATTENZIONE! IL TELECOMANDO NON È WATERPROOF

REMOTE CONTROL H7



- 1 Picture
- 2 Video
- 3 Power OFF
- 4 LED Indicator
 - A When the Wi-Fi is connected, it flickers blue.
 - B When pairing is finished, the light is blue.
While charging, the light is red
While charging when the camera is on, the light is purple
 - C While recording a video, it flickers green and flickers everytime a picture is taken

PAIRING PROCEDURE

- Keep pressed the “Picture” e “Video” (1 e 2) keys of the remote control and turn on the camera at the same time.
- When H7 is turned on and the middle blue indicator lights up, the pairing is finished with success.

Before using, charge the battery of the remote control with the supplied USB cable.

While charging the middle indicator B lights up red and turns off when the recharge is finished.

*Note: the pairing must be done only once, then the two devices will automatically recognize.
In case the camera does not match with the remote control, repeat the pairing procedure.*

ATTENTION! THE REMOTE CONTROL IS NOT WATERPROOF

FERNBEDIENUNG H7



- 1 Fotoaufnahme
- 2 Videoaufnahme
- 3 Ein-/Aus-Schalter
- 4 Status-LEDs
 - A LED blinkt blau, wenn WLAN verbunden ist
 - B LED leuchtet blau, wenn Kopplung abgeschlossen ist
LED leuchtet rot während des Ladevorgangs
LED leuchtet lila, wenn die Kamera während des Ladevorgangs eingeschaltet ist
 - C LED blinkt wiederholt grün während der Videoaufnahme
LED blinkt einmal auf, wenn ein Foto aufgenommen wird

KOPPLUNG DER H7 MIT DER FERNBEDIENUNG

- Drücken und Halten Sie die Tasten 1&2 (Foto- & Videoaufnahme)
- Schalten Sie die Kamera gleichzeitig ein
- Wenn die Status-LED oben an der Kamera blau leuchtet, war die Kopplung erfolgreich. Sie können nun die Tasten der Fernbedienung wieder loslassen.

Bitte laden Sie die Fernbedienung vor der Verwendung vollständig auf. Die mittlere LED (B) leuchtet während des Ladevorgangs rot.

Anmerkung: der Kopplungsvorgang muss nur einmal durchgeführt werden, danach erkennen sich beide Geräte automatisch.

Falls die Kamera die Fernbedienung nicht erkennt, wiederholen Sie den oben beschriebenen Kopplungsvorgang.

ACHTUNG: DIE FERNBEDIENUNG IST NICHT WASSERDICHT!